## **ECODESIGN INFORMATION**

According to Regulation EU No 327/2011 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament Apply to fans

SISTEVEN, S.L.U. www.sisteven.es

> **⊞**fficiency Efficiency grade

Input power

## ERP: Performance at the best efficiency point (BEP).

MC	Measurement category	[m <sup>3</sup> /h]	Flowrate	ηе [%]
EC	Efficiency category	[Pa]	Static pressure or total (depending on EC)	N
VSD	Variable Speed Drive	[RPM]	Rotation per minute	[kw]
SR	Specific ratio			

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
TST/CL-40-2T-1.5-F-400 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.0	43.6	1.280	5180	338	2902
TST/CL-40-2/4T-1.5-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
TST/CL-40-6T-0.75-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
TST/CL-40-6/12T-0.75-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
TST/CL-45-2T-2-F-400 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.3	44.5	1.542	6802	321	2939
TST/CL-45-2/4T-2-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
TST/CL-45-2T-3-F-400 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	38.8	42.8	2.338	8144	401	2917
TST/CL-56-2T-5.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.5	49.0	4.106	12896	533	2954
TST/CL-56-4T-1-F-400 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
TST/CL-56-4T-1.5-F-400 IE3	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
TST/CL-63-2T-12-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	48.6	49.3	7.788	19736	690	2981
TST/CL-63-2T-20-F-400 IE3	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	60.3	60.1	14.773	35825	895	2975
TST/CL-63-4T-1-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
TST/CL-63-4T-1.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
TST/CL-63-4/8T-1.5-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
TST/CL-63-4T-2-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
TST/CL-63-4/8T-2-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
TST/CL-63-4T-3-F-400 IE3	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
TST/CL-63-4/8T-3-F-400	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
TST/CL-63-4T-4-F-400 IE3	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
TST/CL-63-4/8T-4-F-400	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
TST/CL-63-6T-0.75-F-400	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
TST/CL-63-6/12T-0.75-F-400	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
TST/CL-63-6T-1-F-400 IE3	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
TST/CL-63-6/12T-1-F-400	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
TST/CL-71-4T-1.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4	55.0	1.305	12330	188	1434
TST/CL-71-4/8T-1.5-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
TST/CL-71-4T-2-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
TST/CL-71-4/8T-2-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
TST/CL-71-4T-3-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
TST/CL-71-4/8T-3-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
TST/CL-71-4T-4-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
TST/CL-71-4/8T-4-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
TST/CL-71-6T-0.75-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
TST/CL-71-6/12T-0.75-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
TST/CL-71-6T-1-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
TST/CL-71-6/12T-1-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
TST/CL-71-6T-1.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
TST/QL-71-6/12T-1.5-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
TST/CL-80-4T-3-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
TST/QL-80-4/8T-3-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
TST/CL-80-4T-4-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
TST/QL-80-4/8T-4-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
TST/CL-80-4T-5.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
TST/CL-80-4/8T-5.5-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
TST/CL-80-6T-1.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
	С		·	_		_				951
TST/CL-80-6/12T-1.5-F-400 TST/CL-80-6T-2-F-400 IE3	С	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2 39.8	45.9 44.7	1.220	14613 17576	121 142	956
	_			_	_					_
TST/CL-80-6/12T-2-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
TST/CL-80-6T-3-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
TST/CL-80-6/12T-3-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
TST/CL-80-8T-0.75-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705
TST/CL-80-8T-1-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
TST/CL-90-4T-4-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
TST/CL-90-4/8T-4-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
TST/CL-90-4T-5.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
TST/CL-90-4/8T-5.5-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
TST/CL-90-4T-7.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
TST/CL-90-4/8T-7.5-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
TST/CL-90-4T-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477

Model	MC	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
TST/CL-90-4/8T-10-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
TST/CL-90-6T-2-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
TST/CL-90-6/12T-2-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
TST/CL-90-6T-3-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960
TST/CL-90-6/12T-3-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
TST/CL-90-6T-4-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
TST/CL-90-6/12T-4-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
TST/CL-90-8T-1-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
TST/CL-90-8T-2-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
TST/CL-90-8T-3-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
TST/CL-100-4T-7.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
TST/CL-100-4/8T-7.5-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
TST/CL-100-4T-10-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
TST/CL-100-4/8T-10-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
TST/CL-100-4T-15-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
TST/CL-100-4/8T-15-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
TST/CL-100-4T-20-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
TST/CL-100-4/8T-20-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
TST/CL-100-6T-3-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
TST/CL-100-6/12T-3-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
TST/CL-100-6T-4-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
TST/CL-100-6/12T-4-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
TST/CL-100-6T-5.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
TST/CL-112-4T/6-10-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	58.6	7.205	40605	369	1460
TST/CL-112-4T/6-15-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.2	52.2	10.544	46091	430	1460
TST/CL-112-4T/6-20-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.8	49.6	14.041	52813	476	1460
TST/CL-112-4T/6-25-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.3	47.9	17.851	59253	524	1475
TST/CL-112-4T/6-30-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.6	43.0	23.075	66243	546	1475
TST/CL-112-4T/6-40-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.1	40.3	30.307	77112	581	1470
TST/CL-112-4/8T/6-10-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.5	58.4	7.237	40605	369	1450
TST/CL-112-4/8T/6-15-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.0	52.0	10.591	46091	430	1470
TST/CL-112-4/8T/6-20-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.7	49.5	14.056	52813	476	1470
TST/CL-112-4/8T/6-27-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.5	48.1	17.775	59253	524	1465
TST/CL-112-4/8T/6-37-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.5 63.5	42.9 63.6	23.075	66243 37272	546 639	1475
TST/CL-112-4T/9-15-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.7	54.5	10.418	54613	514	1460 1460
TST/CL-112-4T/9-20-F-400 IE3 TST/CL-112-4T/9-25-F-400 IE3	С	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire  L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.4	51.0	17.584	56724	573	1475
TST/CL-112-4T/9-30-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.3	48.7	23.614	65447	640	1475
TST/CL-112-4T/9-40-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.4	46.6	31.817	77806	698	1470
TST/CL-112-4T/9-50-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.5	44.5	39.001	84381	758	1480
TST/CL-112-4T/9-60-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.1	41.0	46.801	90974	779	1475
TST/CL-112-4/8T/9-15-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	62.7	62.7	10.544	37272	639	1470
TST/CL-112-4/8T/9-20-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.4	54.2	14.337	54613	514	1470
TST/CL-112-4/8T/9-27-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.3	50.9	17.584	56724	573	1465
TST/CL-112-4/8T/9-37-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	48.4	23.766	65447	640	1475
TST/CL-112-6T/6-3-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.8	58.0	2.171	26603	158	960
TST/CL-112-6T/6-4-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.2	54.9	2.647	28043	174	970
TST/CL-112-6T/6-5.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	51.8	3.586	32463	195	970
TST/CL-112-6T/6-7.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.1	44.5	6.095	41026	231	970
TST/CL-112-6T/6-10-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.8	40.4	8.079	46262	250	970
TST/CL-112-6T/6-15-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.9	40.1	9.511	54000	253	970
TST/CL-112-6/12T/6-3-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.1	56.2	2.241	26603	158	970
TST/CL-112-6/12T/6-4-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.2	53.8	2.699	28043	174	980
TST/CL-112-6/12T/6-5.5-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.1	50.9	3.652	32463	195	985
TST/CL-112-6/12T/6-7.5-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.4	43.7	6.206	41026	231	970
TST/CL-112-6/12T/6-10-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.6	40.2	8.115	46262	250	975
TST/CL-112-6/12T/6-24-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.9	40.1	9.511	54000	253	980
TST/QL-112-6T/9-4-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.9	60.9	3.345	16100	433	970
TST/CL-112-6T/9-5.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.8	52.3	3.993	30053	238	970
TST/CL-112-6T/9-7.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.9	47.6	5.401	35237	253	970
TST/CL-112-6T/9-10-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.9	44.5	7.961	43571	289	970
TST/CL-112-6T/9-15-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.4	42.4	11.814	53879	334	970
TST/CL-112-6T/9-20-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	40.0	16.145	66000	355	970
TST/CL-125-4T/6-20-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.9	56.7	14.209	52757	552	1487
TST/CL-125-4/8T/6-20-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
TST/CL-125-4T/6-25-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
TST/CL-125-4/8T/6-27-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
TST/CL-125-4T/6-30-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
TST/CL-125-4/8T/6-37-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.3	55.6	27.350	80997	684	1483
TST/CL-125-4T/6-40-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	55.5	54.7	30.430	85910	708	1488
TST/CL-125-4T/6-50-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481
TST/CL-125-4T/9-25-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485

Model	МС	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
TST/CL-125-4T/9-30-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
TST/CL-125-4/8T/9-27-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
TST/CL-125-4/8T/9-37-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
TST/CL-125-4T/9-40-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
TST/CL-125-4T/9-50-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
TST/CL-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
TST/CL-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
TST/CL-125-6/12T/6-7.5-F-400 TST/CL-125-6T/6-10-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.7	56.3 54.9	5.530 7.976	41832 53067	260 294	974
TST/CL-125-6/12T/6-10-F-400	С	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire  L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
TST/CL-125-6T/6-15-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
TST/CL-125-6/12T/6-15-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
TST/CL-125-6T/6-20-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
TST/CL-125-6/12T/6-24-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.9	40.6	16.830	76327	325	979
TST/CL-125-6T/9-10-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
TST/CL-125-6/12T/9-10-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
TST/CL-125-6T/9-15-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
TST/CL-125-6/12T/9-15-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
TST/CL-125-6T/9-20-F-400 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982
TST/CL-125-6/12T/9-24-F-400	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	47.6	47.2	18.520	78857	403	977
TST/CL-40-2T-1.5-F-300 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.0	43.6	1.280	5180	338	2902
TST/CL-40-2/4T-1.5-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
TST/CL-40-6T-0.75-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
TST/CL-40-6/12T-0.75-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
TST/CL-45-2T-2-F-300 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.3	44.5	1.542	6802	321	2939
TST/CL-45-2/4T-2-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
TST/CL-45-2T-3-F-300 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	38.8	42.8	2.338	8144	401	2917
TST/CL-56-2T-5.5-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.5 38.9	49.0 45.8	4.106 0.802	12896 7959	533 141	2954 1433
TST/CL-56-4T-1-F-300 IE3 TST/CL-56-4T-1.5-F-300 IE3	В	Statique Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire  L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
TST/CL-63-2T-12-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.6	49.3	7.788	19736	690	2981
TST/CL-63-2T-20-F-300 IE3	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	60.3	60.1	14.773	35825	895	2975
TST/QL-63-4T-1-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
TST/CL-63-4T-1.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
TST/CL-63-4/8T-1.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
TST/CL-63-4T-2-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
TST/CL-63-4/8T-2-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
TST/OL-63-4T-3-F-300 IE3	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
TST/CL-63-4/8T-3-F-300	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
TST/CL-63-4T-4-F-300 IE3	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
TST/CL-63-4/8T-4-F-300	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
TST/CL-63-6T-0.75-F-300	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
TST/CL-63-6/12T-0.75-F-300	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
TST/CL-63-6T-1-F-300 IE3	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
TST/CL-63-6/12T-1-F-300	В	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
TST/CL-71-4T-1.5-F-300 IE3 TST/CL-71-4/8T-1.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4 47.9	55.0 53.4	1.305 1.350	12330 12330	188 188	1434
TST/QL-71-4T-2-F-300 IE3	С	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
TST/CL-71-4/8T-2-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
TST/QL-71-4T-3-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
TST/QL-71-4/8T-3-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
TST/CL-71-4T-4-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
TST/CL-71-4/8T-4-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
TST/CL-71-6T-0.75-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
TST/CL-71-6/12T-0.75-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
TST/CL-71-6T-1-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
TST/CL-71-6/12T-1-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
TST/CL-71-6T-1.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
TST/CL-71-6/12T-1.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
TST/CL-80-4T-3-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
TST/CL-80-4/8T-3-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
TST/CL-80-4T-4-F-300 IE3 TST/CL-80-4/8T-4-F-300	С	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8 44.5	48.8	3.309	20444	267 267	1455
TST/CL-80-4T-5.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
TST/CL-80-4/8T-5.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
TST/CL-80-6T-1.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
TST/CL-80-6/12T-1.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
TST/CL-80-6T-2-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
TST/CL-80-6/12T-2-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
TST/CL-80-6T-3-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
TST/CL-80-6/12T-3-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
TST/CL-80-8T-0.75-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705

Model	МС	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
TST/CL-80-8T-1-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
TST/CL-90-4T-4-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
TST/CL-90-4/8T-4-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
TST/CL-90-4T-5.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
TST/CL-90-4/8T-5.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
TST/CL-90-4T-7.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
TST/CL-90-4/8T-7.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
TST/CL-90-4T-10-F-300 IE3 TST/CL-90-4/8T-10-F-300	С	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire  L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.9 45.2	46.6 45.9	7.761	35009 35009	366 366	1477
TST/CL-90-6T-2-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
TST/CL-90-6/12T-2-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
TST/CL-90-6T-3-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960
TST/CL-90-6/12T-3-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
TST/CL-90-6T-4-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
TST/CL-90-6/12T-4-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
TST/CL-90-8T-1-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
TST/CL-90-8T-2-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
TST/CL-90-8T-3-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
TST/CL-100-4T-7.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
TST/CL-100-4/8T-7.5-F-300 TST/CL-100-4T-10-F-300 IE3	C	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire  L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.1 48.7	53.9 49.3	5.240 8.144	30466 37591	323	1471 1476
TST/CL-100-4/8T-10-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
TST/CL-100-4T-15-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
TST/CL-100-4/8T-15-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
TST/CL-100-4T-20-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
TST/CL-100-4/8T-20-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
TST/CL-100-6T-3-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
TST/CL-100-6/12T-3-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
TST/CL-100-6T-4-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
TST/CL-100-6/12T-4-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
TST/CL-100-6T-5.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
TST/CL-112-4T/6-10-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	58.3	59.2	7.126	40605	369	1445
TST/CL-112-4T/6-15-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.8	52.9	10.429	46091	430	1470
TST/CL-112-4T/6-20-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	50.1	13.890	52813	476	1470
TST/CL-112-4T/6-25-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.3	47.9	17.851	59253	524	1475
TST/CL-112-4T/6-30-F-300 IE3 TST/CL-112-4T/6-40-F-300 IE3	C	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire  L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.0	43.4	22.829	66243 77112	546 581	1475 1475
TST/CL-112-4/8T/6-10-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	58.8	59.8	7.079	40605	369	1475
TST/CL-112-4/8T/6-15-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.1	53.2	10.361	46091	430	1470
TST/CL-112-4/8T/6-20-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.8	50.6	13.755	52813	476	1470
TST/CL-112-4/8T/6-27-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.5	48.1	17.775	59253	524	1465
TST/CL-112-4/8T/6-37-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.5	43.9	22.586	66243	546	1480
TST/CL-112-4T/9-15-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	64.2	64.3	10.418	37272	639	1470
TST/CL-112-4T/9-20-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.3	55.1	14.244	54613	514	1470
TST/CL-112-4T/9-25-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.4	51.0	17.584	56724	573	1475
TST/CL-112-4T/9-30-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.8	49.2	23.614	65447	640	1475
TST/CL-112-4T/9-40-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.4	46.6	31.817	77806	698	1475
TST/CL-112-4T/9-50-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.5	44.5	39.001	84381	758	1480
TST/CL-112-4T/9-60-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.1	41.0	46.801	90974	779	1475
TST/CL-112-4/8T/9-15-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	63.4	63.5	10.429	37272	639	1470
TST/CL-112-4/8T/9-20-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.0 51.3	54.8	14.183	54613	514 573	1470
TST/CL-112-4/8T/9-27-F-300 TST/CL-112-4/8T/9-37-F-300	С	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire  L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.5	50.9 48.9	17.584 23.513	56724 65447	640	1465 1480
TST/CL-112-4/61/9-37-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.8	50.6	2.498	26603	158	940
TST/QL-112-6T/6-4-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.2	55.0	2.485	27459	167	960
TST/CL-112-6T/6-5.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	51.8	3.586	32463	195	960
TST/CL-112-6T/6-7.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.1	44.5	6.095	41026	231	965
TST/CL-112-6T/6-10-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.5	40.1	8.144	45853	252	970
TST/CL-112-6T/6-15-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.9	40.1	9.523	54000	253	970
TST/CL-112-6/12T/6-3-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.4	42.8	2.967	26603	158	940
TST/CL-112-6/12T/6-4-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.2	54.0	2.535	27459	167	960
TST/CL-112-6/12T/6-5.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.1	50.9	3.652	32463	195	970
TST/CL-112-6/12T/6-7.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.4	43.7	6.206	41026	231	970
TST/CL-112-6/12T/6-10-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.4	40.0	8.144	45853	252	975
TST/CL-112-6/12T/6-24-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.9	40.0	9.671	54000	253	985
TST/CL-112-6T/9-4-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.9	60.9	3.345	16100	433	960
TST/CL-112-6T/9-5.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.8 45.9	52.3 47.6	3.993 5.401	30053 35237	238 253	960 965
TST/CL-112-6T/9-7.5-F-300 IE3 TST/CL-112-6T/9-10-F-300 IE3	С	Statique Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.5	44.1	8.051	43571	289	905
TST/CL-112-6T/9-10-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.4	42.4	11.814	53879	334	970
TST/CL-112-6T/9-20-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	40.0	16.145	66000	355	975
TST/CL-125-4T/6-20-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.9	56.7	14.209	52757	552	1487
		,			-					

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
TST/CL-125-4/8T/6-20-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
TST/CL-125-4T/6-25-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
TST/CL-125-4/8T/6-27-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
TST/CL-125-4T/6-30-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
TST/CL-125-4/8T/6-37-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.3	55.6	27.350	80997	684	1483
TST/CL-125-4T/6-40-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	55.5	54.7	30.430	85910	708	1488
TST/CL-125-4T/6-50-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481
TST/CL-125-4T/9-25-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485
TST/CL-125-4T/9-30-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
TST/CL-125-4/8T/9-27-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
TST/CL-125-4/8T/9-37-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
TST/CL-125-4T/9-40-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
TST/CL-125-4T/9-50-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
TST/CL-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
TST/CL-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
TST/CL-125-6/12T/6-7.5-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.7	56.3	5.530	41832	260	974
TST/CL-125-6T/6-10-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.3	54.9	7.976	53067	294	972
TST/CL-125-6/12T/6-10-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
TST/CL-125-6T/6-15-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
TST/CL-125-6/12T/6-15-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
TST/CL-125-6T/6-20-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
TST/CL-125-6/12T/6-24-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.9	40.6	16.830	76327	325	979
TST/CL-125-6T/9-10-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
TST/CL-125-6/12T/9-10-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
TST/CL-125-6T/9-15-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
TST/CL-125-6/12T/9-15-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
TST/CL-125-6T/9-20-F-300 IE3	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982
TST/CL-125-6/12T/9-24-F-300	С	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	47.6	47.2	18.520	78857	403	977